


CONJUNTOS E COMPONENTES – MOTORES TIPO MOTO-FREIO CARÇAÇA – 63 À 200



POS.	QT.	DENOMINAÇÃO	OBSERVAÇÕES
01	01	Conjunto do rotor	Acrescentar na informação dos dados de placa, o nº de ranhuras e comp. do pacote
02	01	Chaveta paralela	
03	01	Flange interna	
04	01	Conj. do estator bobinado com carçaça	Acrescentar na informação dos dados da placa, o nº de ranhuras e comp. do pacote
05	01	Placa de identificação	
06	04	Rebite	
07	01	Olhal de suspensão	(71 a 100) opcional
08	01	Tampa lado acoplamento	Fixar calota e cinta de proteção
09	02	Rolamentos	
10	01	Mola de compensação	
11	01	Tampa lado oposto acoplamento	
12	10	Parafuso sextavado	
13	01	Bucha ranhurada	
14	01	Chaveta paralela	
15	01	Conjunto do disco de frenagem	
16	01	Plato do freio	
17	01	Placa de identificação do freio	
18	01	Ventilador	
19	01	Anel elástico	
20	01	Conjunto de montagem de proteção superior	Carçaça 132 - 12 porcas - Carçaça 160 a 200 - 18 porcas
21	01	Calota de Proteção	
22	02	Anel V - Ring	
23	09	Porca Sextavada	Carçaça 132 - 4 prisioneira - Carçaça 160 a 200 - 6 prisioneiros
24	01	Conjunto de flange com eletrolimã	
25	03	Prisioneiro	
26	03	Porca auto frenagem	Carçaça 132 - 4 portas - Carçaça 160 a 200 - 6 porcas
27	03	Mola de compressão	
28	01	Anel elástico	
29	01	Cinta de proteção	Carçaça 132 - 4 molas - Carçaça 160 a 200 - 6 molas
30	02	Plug para dreno	
31	01	Conjunto de caixa de borne	
32	02	Espuma PU expandida	Tirantes para as carçaças 63 a 100
33	02	Parafuso fixação flange interna	
34	08	Parafuso fixação das tampas	
35	08	Arruelas	